

VW ID.3 AM WAFFENPLATZ

Carsharing Anleitung

Fahrt beginnen

- Das Fahrzeug mit der evemo App öffnen. Sollte dies nicht funktionieren, "mobile Daten" auf Mobilgerät deaktivieren.
- Vor Fahrtantritt das Ladekabel vom Fahrzeug abziehen.
- Zum Entriegeln der Fondtüren und des Kofferraums müssen die "REAR" Taste und das Schlosssymbol in der Fahrertür betätigt werden.
- Der Kofferraum kann anschließend durch das VW LOGO in der Heckklappe geöffnet werden.



- Fahrstufe rechts hinter dem Lenkrad wählen.
- Wählhebel auf „D“, um vorwärts oder auf „R“ stellen, um rückwärts zu fahren.
- Bremspedal betätigen, um Fahrstufe zu wählen.
- Fahrzeug parken und die Fahrt unterbrechen, Bremspedal und den Parkmodus (P) an der Seite des Wählhebels betätigen, Fahrzeug mit evemo App öffnen und schließen.
- Wenn "**Schlüssel nicht erkannt**" angezeigt wird, den Schlüssel aus dem Schlüsseltresor im Kofferraumboden entnehmen und vor Fahrtende zurücklegen.

- Parkmodus aktivieren
- Fahrzeug nach Ende der Fahrt an die Ladesäule in der Tiefgarage anschließen.
- Fahrzeug mit der evemo App schließen.
- Fahrt in evemo App beenden.

Fahrt Ende

- Fahrzeug kann mit beiliegender Ladekarte (Handschuhfach) an öffentlichen Ladesäulen geladen werden.
- Ladekabel befindet sich im Kofferraum.
- Ladekarte an Säule halten und Ladekabel mit Säule und Fahrzeug verbinden.
- Um das Ladekabel am Fahrzeug zu entriegeln, muss in der evemo App das Öffnen-Symbol erneut gedrückt werden.
- LED an Ladeport wechselt von grün auf weiß.

Fahrzeug laden